
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 148



Tipo SD-5



D = 12 mm
T= 10 mm
S= 6.4 mm



Madera | Plástico | Metales No Ferrosos | Tablaroca

1. Descripción del producto:

Lima rotativa doble corte (SD-5)

Diámetro (D):	1/2" / 12 mm
Grosor (T):	3/8" / 10 mm
Vástago (S):	1/4" / 6.4 mm
Especificación:	MADERA
Forma:	Esférica
Máx. rpm:	22,500
Línea:	Tenazit®



1. Aplicación



Mototool



Taladro

• Diseñada especialmente para aplicaciones de desbaste de madera, tablaroca, plástico, metales no ferrosos.
• Lima de larga duración, capaz de biselar, moldear y dar acabado a la superficie en segundos.
• Gracias a su geometría, es extremadamente efectiva, rápida remoción y gran poder de corte.
• Trabajo suave y sin vibraciones, que no requiere de mucha fuerza.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en mototool o taladro.
• Monte la lima y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• La base de la lima debe estar lo más cerca posible de la base del chuck de apriete de la máquina.
• No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, ya que esto puede ocasionar que se despostille y dañar la herramienta.
• No aplique presión excesiva durante la operación ya que esto puede ocasionar:
- Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
- Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
- Acabado inconsistente.
-Despostilladuras y/o fracturas en el producto.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Revisar que la máquina no tenga un juego axial (vibración en la flecha).
• Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
• La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
• El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
• Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Manejela lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde la lima sobre una superficie plana de preferencia en su empaque original y no las golpee, ni las deje caer.
• Las limas no deben ser expuestas a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.

www.austromex.com.mx