
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2286



Tipo SL-4 AC



D = 12 mm
T = 32 mm
S = 6.4 mm



Aluminio | No Ferrosos | Plástico | Hule


1. Descripción del producto:

Lima rotativa de doble corte (SL-4)

Diámetro (D):	1/2" / 12 mm
Grosor (T):	1-1/4" / 32 mm
Vástago (S):	1/4" / 6.4 mm
Especificación:	NO FERROSOS EASY CUT
Forma:	Cónica de 14º Punta Redonda
Máx. rpm:	22,500
Línea:	Easy Cut®



1. Aplicación



Mototool

- Diseñada especialmente para desbastar aluminio y otros metales no ferrosos como cobre, bronce, laton, etc.
- Mayor espacio entre dientes. Afiladas con ruedas de diamante.
- Ideal para trabajos ligeros.
- Desbastan plástico y hule sin embotarse.
- Excelente relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool eléctrico o neumático.
- Monte la lima y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- La base de la lima debe estar lo más cerca posible de la base del chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, ya que esto puede ocasionar que se despostille y dañar la herramienta.
- No aplique presión excesiva durante la operación ya que esto puede ocasionar:

- Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
- Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
- Acabado inconsistente.

-Despostilladuras y/o fracturas en el producto.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga un juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Manejela lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la lima sobre una superficie plana de preferencia en su empaque original y no las golpee, ni las deje caer.
- Las limas no deben ser expuestas a:

(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

www.austromex.com.mx